

# GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ + D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケーター点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ5用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

VOLKSWAGEN				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
ヴァナゴン	70A#	94~	H4			×		
ヴェント	HA#, H2#	92.10~	H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉する為	
コラード		89~91.08	H3	H4		H4		
ゴルフⅡ 4灯式	19#	83~92.09	H3	H4		H4		
ゴルフⅢ Cti/Gli	HABS, H2E	93.01~95.10	H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉する為	
ゴルフⅢ Gti/VR6 カブリオレ	1HA, 1EA	93.01~98	H1	H1		H1		
			H1	H1		H1		
			H1	H1		H1		
ゴルフⅢ	1HA, 1H2, 1EA	96~98.07	H1	H7		H7		
ゴルフⅣ	1JA	98.07~04.05	H1	H7		H7		
			H7	HID		D2S		
ゴルフⅤ	1KB	04.06~	H7	H7	H11/HB4	H7	注意 ※8、※9、※11	
			H7	HID	H11/HB4	D2S		
		05~	H7	H7	H11/HB4	H7	注意 ※8、※9、※11	
ゴルフⅥ GTI	1KC	09.4~	特殊	H7	HB4	※1		
		09.9~		HID	H8	D1S		
ゴルフヴァリアント		07.09~	H7	H7	HB4	H7	注意 ※8、※9、※11	
			H7	HID	HB4	D2S		
ゴルフトゥーラン	1TA	04.04~	H7	H7		H7	注意 ※8、※9、※11	
			H7	HID		D2S		
		07.4~	H7	H7		H7		
ゴルフプラス	1KB	05.11~	H7	H7		H7	注意 ※8、※9、※11	
シロッコ				HID		D1S		
シャラン	WFOGAA	97.05~	H4			※1		
ティグアン	5NCAW	08.09~		HID	HB4	D1S		
トゥアレグ	7LA	03.09~	H7	HID	H11/HB4	D1S	注意 ※2	
パサート ワゴン含 ヴァリアント含	31A	97.08~98.04	H1	H7		H7		
	3BA, 3BB	02.04~	H7	H7		※1		
			H7	HID		D2S		
	3C	06.04~	H7	H7		H7		
			H7	HID		D2S		
パサートCC	3C	08.11~		HID	H11	D1S		
ポーラ	1JA	99.10~	H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉する為	
		01.09~		HID		D2S		
ニュービートル	9CA	99.09~	H1	H1		H1		
		05.04~	H1	HID		D2S		
		05.10~	H7	H7		H7		
ポロ	6NAFE, 6NAHS	96.09~	H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉する為	
			H7	HID		D2S		
	9NBBY	02~05.08	H1	H7		※1		
	9NBKY	05.09~	H1	H7		H7		
クロスポロ	9NB	06.09~	H1	H7	HB4	H7		
ルポ	6XBBY	01.07~	H4			×	バルブ後方防水カバーに干渉する為	