昭和
 61
 62
 63
 平成
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21

 西曆
 1986
 1987
 1988
 西曆
 1989
 1991
 1992
 1993
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009

SUBARU

①車両側パルブソケットから純正パルブを外してソケットのブラスとマイナスを確認してください。 ②スティックパルブのブラスとマイナスをソケットに合わせて差し込んでください。 ブラスとマイナスが逆だと点灯しません。(LED BULB ONE SIDE は除く) ③点灯確認してください。

	1	l	i		③点灯確認してください。				
車 種	年 式	型式	タイプ	ポジション (規格)	ライセンス ランプ	フロント	ルームランフ センター	リア	備考
R 1 [R 1]	H 17.1 ~	R J 1.2		T 10	_	, , ,	T10 × 31	<i>J</i> ,	
R 2 [R 2]	H 15.12 ~	RC 1.2		T 10	_		T10 × 31		
アルシオーネSVX	1120	C V #				T10 × 21	T10 × 21		
[ALCYONE SVX]	H 3.9 ~	CX#		_		T10 × 31	T10 × 31		
インプレッサ[IMPREZA]	H 4.11 ~H 8.12	GC#		T 10		T10 × 31	T10 × 31		
	H 9.1 ~H 10.8			T 10		T10 × 31	T10 × 31		
	H 10.9 ~H 12.7			T 10		T10 × 31	T10 × 31		
インブレッサセダン [IMPREZA SEDAN]	H 12.8 ~H 14.10	GD#		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31		
	H 14.11 ~H 17.5			T 10	-	T10 × 31	T10 × 31		
	H 17.6 ~H 20.9			T 10	-	T10 × 31	T10 × 31		1500 C C 車両は、不可
インプレッサワゴン	H 4.11 ~H 8.12	- - GF#		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 9.1 ~H 10.8			T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
[IMPREZA WAGON]	H 10.9 ~H 12.7			T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 10.12 ~H 12.7		カサブランカ	-		T10 × 31	T10 × 31	T 10	
インプレッサスポーツワゴン	H 12.8 ~H 14.10	GG#		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
[IMPREZA SPORT S WAGON]	H 14.11 ~H 17.5			T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
_	H 17.6 ~H 19.5			T 10	-	T10 × 31	T10 × 31	-	
インプレッサ【IMPREZA】	H 19.6 ~	GH#		T 10	T10	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
インプレッサアネシス [IMPREZA ANESIS]	H 20.10 ~	GE#		T 10	T10	T10 × 31	T10 × 31		
インプレッサ WRX STI [IMPREZA WRX STI]	H 19.10 ~	GRB		T 10	T10	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
ヴィヴィオ [VIVIO]	H 4.3 ~	KK.KW3.4		T 10		T10 × 31			
			ビストロ	T 10		T10 × 31			
エクシーガ [EXIGA]	H 20.6 ~	YA 4.5		T 10	-	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 2.3 ~H 11.1	KS.KV3.4		T 10		T10 × 31	T10 × 31		
サンバーディアス			クラシック	T 10		T10 × 31	T10 × 31		
[SAMBAR DIAS]	H 11.2~	TT.TV.TW1.2		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31		
			クラシック	T 10	_	T10 × 31	T10 × 31		
ジャスティ【JUSTY】	S 63.10 ~	K A 7.8							
ステラ[STELLA]	H 18.6 ~	RN 1.2		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
ステラカスタム [STELLA CUSTOM]	H 18.6 ~	RN 1.2		T 10	-	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
デックス 【DEX】	H 20.11 ~	M 401 F .411 F		T 10	_	T 10	T10 × 31	T 10	
ドミンゴ [DOMINGO]	H 6.6 ~	FA 7.8		T 10		T10 × 31	T10 × 31		
トラヴィック【TRAVIQ】	H 13.8 ~	XM 220		T 10		_	-		
フォレスター [FORESTER]	H 9.2 ~H 11.12	SF 5.9		T 10	-	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 12.1 ~H 14.1			T 10	-	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 14.2 ~ H 16.12	SG 5.9		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 17.1 ~H 19.11			T 10	-	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 19.12 ~	SH 5		T 10	T10	T10 × 31	T10 × 31	-	
プレオ [PLEO]	H 10.10 ~	RA . RV 1.2	+ - ·	T 10	_	T10 × 31	T10 × 31		
	H 11.6 ~	RA 1.2	ネスタ	T 10	_	T10 × 31	T10 × 31		
	H 12.12 ~	R A 1.2	ニコット	T 10	_		T10 × 31		

 昭和
 61
 62
 63
 平成
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21

 西藤
 1986
 1987
 1988
 西曆
 1989
 1991
 1992
 1993
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009

SUBARU

①車両側バルブソケットから純正バルブを外してソケットのブラスとマイナスを確認してください。②スティッグバルブのブラスとマイナスをソケットに合わせて差し込んでください。ブラスとマイナスが逆だと点灯しません。(LED BULB ONE SIDE は除く)③点灯確認してください。

	③点灯確認してください。								
車 種	年 式	型式	タイプ	ポジション (規格)	ライセンス ランプ	フロント	ルームランフ センター	リア	備考
レオーネバン 【LEONE VAN】	H 11.6 ~	Y 11		T 10			T10 × 31		
	H 1.2 ~H 5.9	BC#		_		T10 × 31	T10 × 31		
レガシィ【LEGACY】	H 5.10 ~H 10.11	BD#		T 10		T10 × 31	T10 × 31		
	H 10.12 ~H 13.4			_	T10	T10 × 31	T10 × 31		
レガシィB 4	H 13.5 ~H 15.5	BE#		_	T10	T10 × 31	T10 × 31		
[LEGACY B4]	H 15.6 ~H 18.4			T 10	_	T10 × 31	T10 × 31		
	H 18.5 ~	BL#		T 10	-	T10 × 31	T10 × 31		
	H 1.2 ~H 5.9	BF#		-		T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 5.10 ~H 10.5	BG#		T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	T 10	
	H 10.6 ~H 13.4			_	_	T10 × 31	T10 × 31	_	
	11 10.0 **11 13.4		TX	T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	_	
レガシィツーリングワゴン [LEGACY TOURING WAGON]	H 10.6 ~H 11.4	- BH#	Bright on	T 10	_	T10 × 31	T10 × 31	_	
(アウトバック	H 11.5 ~H 13.4	D		-	-	T10 × 31	T10 × 31	-	
[OUTBACK]				_	_	T10 × 31	T10 × 31	_	
	H 13.5 ~H 15.4		TX Bri ghton	_	_	T10 × 31	T10 × 31	_	
	H 15.5 ~H 18.4	BP#		T 10	T10	T10 × 31	T10 × 31	_	
	H 18.5 ~	DF#		T 10	T10	T10 × 31	T10 × 31	-	
			-						