L&V LV-003 (16cm) 車種別適応表

TOYOTA	/- A	To /_1 / 000
車名	年式	取付位置
b B	H 17/12~現在	フロントドア※ 1 ※ 2 リアドア※ 2 ※ 3
	H12/2~H17/12 ** 12	フロントドア※ 1 ※ 4
MR-S	H11/10 ~現在	フロントドア※ 1 ※ 2 リアドア※ 2 ※ 3
RAV-4	H17/11 ~現在※ 12	フロントドア※1※5リアドア※1
	H12/5~H15/8 * 12	フロントドア※ 1 リアドア※ 1
アイシス	H16/9~現在※ 12	フロントドア※1リアドア※1※6
アベンシス	H15/10~現在※ 12	フロントドア※1※5リアドア※1※5
プリオン	H13/12~現在※ 12	フロントドア※1リアドア※1
7ルテッツァ / ジータ	H10/10~H17/9 * 12	フロントドア※1※5
プルファード	H14/5 ~現在※ 12	フロントドア※ 1
/スト	H19/7 ~現在※ 12	フロントドア※8
	H14/5~H19/7 * 12	フロントドア※1リアドア※1
 (プサム	H13/5~1113/7 ※ 12	フロントドア※1※7リアドア※1※7
79 <u>A</u>		
2-5.40 10	H8/5~H13/5 * 12	フロントドア※8リアドア※8
ブァンガード 	H19/8~現在※ 12	フロントドア※8リアドア※8
フィッシュ	H15/1 ~現在※ 12	フロントドア※1※9リアドア※1※9
ブィッツ	H17/2~現在※ 12	フロントドア※ 1
	H14/12~H17/2 * 12	フロントドア※1※3※10
	H11/10 ~ H14/12 *	フロントドア※1※3※10
	12	
スティマ	H18/1 ~現在※ 12	フロントドア※1※11
	H12/1~H18/1 * 12	フロントドア※1※6
トーリス	H18/10~現在※ 12	フロントドア※1※4リアドア※1
・ <u>・・ハ</u> コルディナ	H14/9~現在※12	フロントドア※1リアドア※1※6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	H9/9~現在※ 12	フロンドドア※ 1 9 アドア※ 1 ※ 6 リアドア※ 8
	H4/11~H9/9	フロントドア※ 1
コローラ / スプリンター	H16/4~H18/10 * 12	フロントドア※1リアドア※1※13
	H12/8~H16/4 * 12	フロントドア※1リアドア※1※13
コローラアクシオ	H18/10~現在※ 12	フロントドア※1※5リアドア※1
コローラアレックス /	H16/4~H18/10 * 12	フロントドア※1リアドア※1※13
ランクス	H13/1~H16/4 * 12	フロントドア※ 1 リアドア※ 1 ※ 13
コローラスパシオ	H13/5~現在※ 12	フロントドア※1リアドア※1
	H9/1 ~ H13/5 * 12	フロントドア※1リアドア※1
1ローラフィールダー	H16/4~H18/10 * 12	フロントドア※1リアドア※1
コローフフィールター	H12/8~H16/4 * 12	フロンドドア※ 1 リアドア※ 1 フロントドア※ 1 リアドア※ 1
= = 0 = 15.		
コローラルミオン	H19/11 ~現在※ 12	フロントドア※8リアドア※8
フラウンロイヤル /	H15/2~現在	フロントドア※ 1 ※ 5 ※ 14
⁷ スリート		<u>リアドア※ 1 ※ 14</u>
7ルーガー	H12/11 ~現在	フロントドア※ 1 ※ 5 ※ 9 ※ 15
		リアドア※ 1
ノエンタ	H15/9 ~現在※ 12	フロントドア※1※5
アウンエースノア	H10/12~H13/11	フロントドア※1リアドア※1※6
′ア / ヴォクシー	H13/11~H19/6 * 12	フロントドア※ 1
(イラックス	H14/11 ~現在	フロントドア※1※9リアドア※16
パッソ	H16/6 ~現在	リアドア※ 16
<u>、, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	H16/6 ~現在	リアドア※8
(リアー	H15/2~現在	リアドア※ 1 ※ 9
127	H9/12~H15/2	ウケドケ ※ 1 ※ 5 ※ 9 ※ 15
	13/12 ·~ 113/2	フロフトトア※ 1 ※ 5 ※ 9 ※ 15 リアドア※ 1
プリウス	 H15/9~現在※ 12	ウァドア※ 1 フロントドア※ 1 ※ 5 ※ 9 リアドア※ 1
シンへ		
21 /1%	H9/12~H15/8	フロントドア※1※6
ブレイド	H18/12~現在※ 12	フロントドア※1※5リアドア※1
プレミオ	H13/12~H19/6 * 12	フロントドア※ 1 リアドア※ 1
プログレ	H10/5~現在	フロントドア※1※5※6
ル タ	H17/11 ~現在※ 12	フロントドア※ 1
・・・・ パルテ	H16/7~現在※ 12	フロントドア※ 1 荷室側面※ 1 ※ 6
?ークⅡ	H12/10~H16/11	フロントドア※ 1 ※ 5
	H8/9~H12/10	フロントドア※1リアドア※1
7 —クΠブロット		
7ークⅡブリット	H14/1~現在※ 12	フロントドア※1※5 ロフドフ※1
マーク X	H16/11 ~ H16/11	リアドア※ 1
V >* !	× 12	
?ーク X ジオ	H19/9~現在	リアドア※8
ラウム	H15/5~現在※ 12	フロントドア※ 1
ラクティス	H17/10~現在※ 12	フロントドア※1※5リアドア※1
ランドクルーザー 100	H10/1~H14/8	フロントドア※1リアドア※1

SUBARU		
車名	年式	取付位置
レガシィ	H15/5 ~現在	フロントドア※ 51 ※ 52 リアドア※ 8 ※ 51
	H10/6~H15/5	フロントドア※ 52 ※ 53 リアドア※ 8 ※ 53
インプレッサ	H19/6 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
	H12/8~H17/6	フロントドア※ 52 ※ 54
	H10/9~H12/8	フロントドア※ 52
ステラ	H18/6 ~現在	フロントドア※ 52
フォレスター	H19/2~現在	フロントドア※8リアドア※8
	H9/2~H12/1	フロントドア※ 52

- ※ 1 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。
- ※ 2 4or6 スピーカー付車に可。
- ※3 純正スピーカー付車に可。
- ※4 車両配線を使用しスピーカーを交換する場合、ダッシュもしくはフロントドア どちらか1方とし、もう1方の配線を外す。(インピーダンスが違う為)
- ※5 純正ツィーター付車の場合、ツィーターを外すとスピーカーに信号が流れなくなる為、配線の引き直しが必要。そのまま使用の場合は可。
- ※6 トリム側に少しあたるが取付可。
- ※ 7 シアターシステム付車を除く。
- ※8 他社製取付キット使用で可。(販売店にてご相談下さい。)
- ※ 9 JBL プレミアムサウンド付車を除く。
- ※10 フロントドアスピーカー付車の場合、ダッシュ、フロントドア共にフロント側 の信号配線が接続されている為、ダッシュを外すとドアスピーカーに信号が流 れなくなる
- ※ 11 パノラミックスーパーライブサウンド付車 (11 スピーカー) を除く。
- ※12 純正SPのリベット止めを外すには工具が必要になります、販売店にてご相談下さい。
- ※ 13 純正スピーカーなし車の場合配線の引き直しが必要。
- ※ 14 マークレビンソンプレミアムサウンド付車を除く。
- ※15 鉄板の取付穴3点の内下側2点の穴位置がずれる為穴あけ加工が必要。
- ※ 16 取付ネジ穴位置が端寄りになるため付属のワッシャーを使用し取付ける。
- ※17 純正スピーカーが16cm4点止めのみ可。(3点止めの場合は不可。)
- ※18 サウンドクルージングシステム付車を除く。(交換の場合はメインユニットの同時交換が必要、またスピーカー配線の引き直しも必要)
- ※ 19 日東工業製 NKK-N39S 使用で可。
- ※20 純正2または4スピーカー付車に可。
- ※21 純正スピーカーなし車の場合別途取付ネジを用意する必要があります。
- ※ 22 BOSE サウンドシステム付車を除く。
- ※23 ホログラフィックサウンドシステム付車はメインユニットの同時交換と配線の 引き直しが必要。(アンブ付でインピーダンスが2Ωの為)
- ※ 24 日東工業製 NKN-19S 使用で可。
- ※ 25 マルチ AV システム付車を除く。
- ※ 26 H8/6~H10/9車 (H10/9以降は未調査)
- ※27 標準の4スピーカー付車に可。ただしメインユニットの同時交換が必要。(インピーダンスが32Ωの為。)またカーウイングス付車は不可。
- ※28 ブラケットとの間に隙間があくが取付は可。
- ※ 29 コンバーチブルは除く
- ※ 30 日東工業製 NKN-36S 使用で可。
- ※31 ディーラーオプションのスピーカー付で純正ブラケットを使用している場合は ブラケットに取付可。
- ※32 アクシスの専用ナビゲーションシステムおよび、専用サウンドシステム付車を 除く。
- ※33 1.8 ℓ /2 ℓ 車はそのまま交換出来ます。
- ※34 純正スピーカーを取付けていたナットを使用する。
- ※35 サードシート側面の純正スピーカーの位置に取付ける。
- ※36 2ドアはフロントドアのみ。
- ※ 37 ホンダ車用スペーサー SS-167H 使用で取付可。
- 《38 取付アタッチメント使用している場合に可。/取付アタッチメントに取付ける。
- ※ 39 日東工業製 NKK-H70S 使用で取付可。
- ※ 40 メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム付車は除く。
- ※41 純正ブラケットのつめ(3ヶ所)を切取り、純正取付ネジを使用し取付ける。
- ※42 取付は純正のネジを使用する。/スピーカーなしの場合は別途ネジ (M5)を 用意する。取付ネジ穴が端寄りの為付属のワッシャーを使用し取付ける。
- ※ 43 取付部のスペースが若干不足の為、スピーカーと取付面に隙間があくが、ネジ締め込めば隙間はほとんどなくなるので可。
- ※ 44 タイプ X (BOSE スピーカー付車)を除く。
- 45 センソリーサウンドシステム付車を除く。
- ※46 純正スピーカー付車に可。車両側コネクターが表側にある為、配線を別の穴から引き直す必要があります。
- ※ 47 5 ドアのみ。
- ※ 48 日東工業製 NKM-29S 使用で可。
- ※ 49 ディーラーオプションの樹脂ブラケット使用のスピーカーの場合に可。
- ※ 50 日東工業製 NKK-M30S 使用で可。
- ※51 マッキントッシュ・サウンドシステム付車は除く。
- ※ 52 日東工業製 NKK-F16S 使用で可。
- ※53 マッキントッシュサウンドシステム付車はアンブ別体でインピーダンスが 8Ωの為メインユニットの同時交換が必要。
- ※54 樹脂ブラケット一体型スピーカー(純正6スピーカー)付車の場合に可。(純正4スピーカー付車は未調査。)
- ※55 セダンのEグレードでスピーカーなし車とパンの場合は、車両側にスピーカー 用配線が無い為、ディーラーオブションのフロントスピーカーハーネスを購入 し、ハーネスの引回し作業が必要。
- ※ 56 前方および下方がトリム側に少しあたる(取付けは可)
- ※57 純正スピーカーが12cmで、純正ブラケットの表面にスポンジクッションが貼付けられている場合は、スポンジクッションを剥して取付ける。
- ※ 58 ドアトリムのグリル側に、スピーカーフレームがあたるが取付可。
- ※ 59 純正ブラケットに取付。
- ※60 純正スピーカーがブラケット一体型の場合、純正ディーラーオブションの取付キットが必要。(部品番号 999-00010-E5-012)
- ※61 マグネット背面が鉄板穴内のワイヤーにあたるがクッション材などで保護すれば取付可。
- ※ 62 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。

LV-003 (16cm) 車種別適応表

NISSAN			* 1 * 2	日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。 4or6 スピーカー付車に可。
車名	年式	取付位置	*3	純正スピーカー付車に可。
アベニール	H12/5~H17/11	フロントドア	 # 4	車両配線を使用しスピーカーを交換する場合、ダッシュも
	H10/8~H12/5	フロントドア		どちらか 1 方とし、もう 1 方の配線を外す。(インピータ
カルガロード	H7/8~H10/8サリュー	フロントドア※ 17 ※ 18	* 5	純正ツィーター付車の場合、ツィーターを外すとスピーク
ウイングロード	H17/11 ~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	-	なる為、配線の引き直しが必要。そのまま使用の場合はで
	H13/10~H17/11 H11/5~H13/10	フロントドア※ 19 フロントドア※ 19	<u> </u>	トリム側に少しあたるが取付可。
X-TRAIL	H12/10~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	* 7	シアターシステム付車を除く。
キューブ	H17/5 ~現在	フロンドドア※ 19 リアドア※ 19 フロントドア※ 19 リアドア※ 19	* 8 * 9	他社製取付キット使用で可。(販売店にてご相談下さい。) JBL プレミアムサウンド付車を除く。
1 7	H14/10~H17/5	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	1	JDL フレミアムックフト刊車を除く。 フロントドアスピーカー付車の場合、ダッシュ、フロント
	H10/12~H114/10	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	^ 10	の信号配線が接続されている為、ダッシュを外すとドアス
キューブキュービック	H17/5~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	1	れなくなる
	H15/9~H17/5	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	* 11	パノラミックスーパーライブサウンド付車(11 スピーカ
セレナ	H17/5 ~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	* 12	純正 SP のリベット止めを外すには工具が必要になります
	H13/12~H17/5	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	1	下さい。
	H11/6~H13/12	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	l	純正スピーカーなし車の場合配線の引き直しが必要。
	H3/6~H11/6	フロントドア※ 16 ※ 20	ı	マークレビンソンプレミアムサウンド付車を除く。
ティーダ	H16/9~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	l	鉄板の取付穴3点の内下側2点の穴位置がずれる為穴あ
ティーダラティオ	H16/9 ~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	ı	取付ネジ穴位置が端寄りになるため付属のワッシャーを修 純正スピーカーが 16cm 4 点止めのみ可。(3 点止めの場
ノート	H17/11 ~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19 ※ 21	l .	サウンドクルージングシステム付車を除く。(交換の場合
マーチ	H14/3~現在	フロントドア※ 19 ※ 21	^ 10	同時交換が必要、またスピーカー配線の引き直しも必要)
7 + 7 = 7 > 1	H10/10	Uアドア※ 19 ※ 21	 _{** 19}	日東工業製 NKK-N39S 使用で可。
スカイライン	H19/10~現在 2 <i>ウー</i> ペ H15/1~H19/10 2 <i>ウー</i> ペ	フロントドア※8 リアサイド※19	ı	純正2または4スピーカー付車に可。
	H18/1 ~現在 4 炒ン	フロントドア※8リアドア※8	 # 21	純正スピーカーなし車の場合別途取付ネジを用意する必要があ
	H13/6~H18/1 4 tダン	フロントドア※ 19 ※ 22	* 22	BOSE サウンドシステム付車を除く。
	1110/0 1110/142/	 UPFP	* 23	ホログラフィックサウンドシステム付車はメインユニット
	H10/5~H13/6 4 セダン	フロントドア リアトレイ※ 23	İ	引き直しが必要。(アンプ付でインピーダンスが 2 Ωの
	H10/5~H13/6 2 p-1°	フロントドア リアトレイ※ 23	l .	日東工業製 NKN-19S 使用で可。
	(GT-R は H11/1 ~		l	マルチ AV システム付車を除く。
	H14/8)		l .	H8/6~H10/9車(H10/9以降は未調査)
		フロントドア リアトレイ※ 23	* 2/	標準の 4 スピーカー付車に可。ただしメインユニットの「 ンピーダンスが 32 Ωの為。)またカーウイングス付車は
	4 セダン (GT-R は H7/1 ~ H1 1/1)		 * 28	ブラケットとの間に隙間があくが取付は可。
		フロントドア※ 24 リアドア※ 16	1	コンバーチブルは除く
	セタ゛ソ		l	日東工業製 NKN-36S 使用で可。
	(GT-RはH1/8~H7/1)		*31	ディーラーオプションのスピーカー付で純正ブラケットを
セドリック / グロリア	H11/6~H16/10 4HT	フロントドア※ 19 リアドア※ 19]	ブラケットに取付可。
	H7/6 ~ H11/6 4HT	フロントドア※ 19 リアトレイ	* 32	アクシスの専用ナビゲーションシステムおよび、専用サウ
	H3/6 ~ H8/9 4 セダン	リアトレイ※ 3 ※ 25		除く。
サファリ	H9/10~H16/8	フロントドア リアドア※ 36	1	1.8ℓ/2ℓ車はそのまま交換出来ます。
シーマ	H13/1 ~現在 4 セダン	フロントドア※8リアドア※8	1	純正スピーカーを取付けていたナットを使用する。
	H8/6~H13/1 4HT	リアトレイ※ 25 ※ 26 	1	サードシート側面の純正スピーカーの位置に取付ける。 2 ドアはフロントドアのみ。
	H3/8 ~ H8/6 4HT S63/1 ~ H3/8 4HT	リアトレイ※ 25 リアトレイ※ 25	1	ストアはプロフトトアのみ。 ホンダ車用スペーサー SS-167H 使用で取付可。
フェアレディ Z	H14/7~H17/9 2 <i>5</i> -1°	フロントドア※ 19 ※ 22 室内後部※ 22 ※ 27	1	取付アタッチメント使用している場合に可。/取付アタッ
7170712	H9/1~H12/8 2 b y 2·		J	日東工業製 NKK-H70S 使用で取付可。
	2 9-9-		* 40	メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム付車は
	H1/7 ~ H9/1 2 b y 2 ·	フロントドア※ 22 ※ 28	*41	純正ブラケットのつめ(3ヶ所)を切取り、純正取付ネシ
	2 シ-タ-		* 42	取付は純正のネジを使用する。/スピーカーなしの場合は
セフィーロ	H10/12~H13/1	フロントドア※8リアドア※8]	用意する。取付ネジ穴が端寄りの為付属のワッシャーを修
	H6/8~H10/12	フロントドア リアトレイ※3	* 43	取付部のスペースが若干不足の為、スピーカーと取付面に
	S63/9~H6/8	リアトレイ		締め込めば隙間はほとんどなくなるので可。
セフィーロワゴン	H9/6~H12/8	フロントドア	ı	タイプ X (BOSE スピーカー付車)を除く。
シルビア	H11/1~H14/8	フロントドア※5 リアトレイ※ 16 ※ 29	l	センソリーサウンドシステム付車を除く。 純正スピーカー付車に可。車両側コネクターが表側にある
	H5/10~H11/1	フロントドア※ 18 リアトレイ※ 3 ※ 18	** 40	飛止人に一刀一内半に可。半両向コネクターが表例にある ら引き直す必要があります。
10007	S63/5~H5/8	フロントドア※ 30 リアトレイ※ 3	 _{** 47}	5 ドアのみ。
180SX	H7/5~H11/1	フロントドア※ 30 フロントドア※ 8 リアドア※ 8	ı	日東工業製 NKM-29S 使用で可。
オッティ	H18/10~現在 H17/6~H10/10	フロンドドア※8リアドア※8 リアドア※3	l .	ディーラーオプションの樹脂ブラケット使用のスピーカー
 エルグランド	H16/8~現在	フロントドア※ 19	* 50	日東工業製 NKK-M3OS 使用で可。
	H14/5~H16/8	フロントドア※ 19	*51	マッキントッシュ・サウンドシステム付車は除く。
 ₹□	H18/2~現在	フロントドア※8※31 リアドア※8※31	% 52	日東工業製 NKK-F16S 使用で可。
	H16/2~H18/2	フロントドア※8※31	* 53	マッキントッシュサウンドシステム付車はアンプ別体でで
	H14/4/H16/2	フロントドア※3		8 Ωの為メインユニットの同時交換が必要。
ステージア	H13/10~H16/8	フロントドア※ 19 ※ 22	× 54	樹脂ブラケット一体型スピーカー(純正6スピーカー)(
	1	リアドア※ 19 ※ 22	_{**} ==	正4スピーカー付車は未調査。)
	H9/8~H13/10	フロントドア※ 19	* 55	セダンの E グレードでスピーカーなし車とバンの場合は、 用配線が無い為、ディーラーオプションのフロントスピー
ティーノ	H10/12~H15/3	リアドア※ 19]	用配線が無い点、ディーフーオフションのフロフトスと- し、ハーネスの引回し作業が必要。
ティアナ	H15/2 ~現在	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	× 56	前方および下方がトリム側に少しあたる(取付けは可)
ブルーバードシルフィ	H 17/12~現在	フロントドア※ 19 ※ 32	l	純正スピーカーが 12cmで、純正ブラケットの表面にスポ
	H12/8~H115/2	フロントドア※ 19 リアトレイ※ 3 ※ 33	" " " "	付けられている場合は、スポンジクッションを剥して取り
プレサージュ	H15/7~H18/5	フロントドア※ 19 後席側面※ 34 ※ 35	× 58	ドアトリムのグリル側に、スピーカーフレームがあたるた
	H12/11~H15/7	フロントドア※ 19 リアドア※ 19	l	純正ブラケットに取付。
リバティ	H10/11~H16/11	フロントドア※ 19	* 60	純正スピーカーがブラケット一体型の場合、純正ディーラ
ラフェスタ	H16/12~現在	フロントドア※ 19 リアドア		キットが必要。(部品番号 999-00010-E5-012)
ダットサンピックアップ	H9/10~H14/8	フロントドア	*61	マグネット背面が鉄板穴内のワイヤーにあたるがクッショ
NX クーペ	H2/1 ~ H6/5	リアサイド		ば取付可。
ラシーン	H9/1 ~ H12/8	フロントドア※ 19	× 62	日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。

フロントドア※8リアドア※8

H19/1 ~現在

- 1もしくはフロントドア -ダンスが違う為)
- -カーに信号が流れなく は可。
- 。)
- ントドア共にフロント側 アスピーカーに信号が流
- -カー)を除く。
- ます、販売店にてご相談
- あけ加工が必要。
- を使用し取付ける。
- 場合は不可。)
- 合はメインユニットの
- **あります。**
- ットの同時交換と配線の の為)
- の同時交換が必要。(イ は不可。
- ~を使用している場合は
- ナウンドシステム付車を
- - フッチメントに取付ける。
- 車は除く。
- ネジを使用し取付ける。
- 合は別途ネジ (M5)を を使用し取付ける。
- 面に隙間があくが、ネジ
- ある為、配線を別の穴か
- カーの場合に可。
- でインピーダンスが
- 付車の場合に可。(純
- は、車両側にスピーカー ピーカーハーネスを購入
- (ポンジクッションが貼 収付ける。
- るが取付可。
 - -ラーオプションの取付
- ション材などで保護すれ
- ※ 62 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。

L&V LV-003 (16cm) 車種別適応表

HONDA		
車名	年式	取付位置
フィット	H19/10 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
	H16/6~H19/10	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 37
	H13/6~H16/6	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 37
	H18/7~現在	フロントドア※ 37 リアドア※ 37
ストリーム	H15/9~H18/7	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 37
	H12/10~H15/9	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 37
ステップワゴン	H17/5 ~現在	* 39
	H15/6~H17/5	フロントドア※ 37 ※ 38
	H13/5~H15/6	フロントドア※ 37 ※ 38
オデッセイ	H15/10 ~現在	フロントドア※ 37 ※ 40 リアドア※ 37 ※ 40
	H11/12~H15/10	フロントドア※ 22 ※ 41 リアドア※ 22 ※ 41
クロスロード	H19/2 ~現在	フロントドア※ 39 リアドア※ 39
<u> </u>	H13/12~現在	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 42
モビリオスパイク	H14/9~現在	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 42
ライフ / ライフダンク	H15/9~現在	フロントドア※ 37 ※ 38
<u> ブイン・ブインフンフ</u> ビート	H3/5 ~ H8/3	フロントドア※3
<u> </u>	H18/3~現在	フロントドア※ 39 リアドア※ 39
ザッツ	H14/2~現在	フロントドア※ 37 ※ 38
	111-7/2 %(E	リアドア※ 37 ※ 38
 シビック	H17/9~現在	フロントドア※ 39 リアトレイ※ 39
	H12/9~H17/9 江以	フロントドア※ 37 ※ 38 リアトレイ※ 16
	H12/9~H17/951°7	フロントドア※ 38 ※ 39
	1112/3 1117/3 31 /	リアドア※ 38 ※ 39
	H10/9~H12/9 フェリオ	フロントドア
	H10/9~H12/931°7	フロントドア
シビッククーペ	H8/1 ~ H10/9	フロントドア
	H5/2 ~ H8/1	フロントドア リアトレイ
レジェンド	H8/2~H16/10	フロントドア
<u></u> インスパイア	H15/6 ~現在	フロントドア※ 37 ※ 40
	H10/10~H115/6	フロントドア リアドア
エディックス	H16/7~現在	フロントドア※ 37 ※ 38
S-MX	H11/9~H14/1	フロントドア リアサイド
アコード	H14/11 ~現在 ワブン	フロントドア※ 37 ※ 38 ※ 40
, _ 1		UP FP 37 38 40
	H14/11 〜現在 4 セダン	フロントドア※ 37 ※ 40
	H9/10~H14/11 ע־ני	フロントドア※ 22 リアドア※ 22
	H9/9~H14/10 4 セダン	フロントドア※ 22 リアドア※ 22 ※ 42
US アコード	H6/3~H9/10	フロントドア リアドア
<u></u> インテグラ	H13/7~H18/7	フロントドア※ 37 ※ 38
	1	後席側面※ 16 ※ 43
	H5/5 ~ H13/7 3 <i>ウ</i> -ヘ°	フロントドア リアサイド※ 3
	H5/7~H13/74HT	フロントドア
CR-X デルソル	H4/3~H9/12	フロントドア※3リアドア※3
CR-V	H18/10~現在	フロントドア※ 40 リアドア※ 40
	H13/9~H18/10	フロントドア※ 37 ※ 38
	1	リアドア※ 37 ※ 38
HR-V	H10/9~H17/9	フロントドア※3
S2000	H14/4~現在	フロントドア
エアウェイブ	H17/4~現在	フロントドア※ 37 ※ 38 リアドア※ 37 ※ 38
エリシオン	lH16/5∼H18/12	フロントドア※ 37 ※ 38

SUZUKI		
車名	年式	取付位置
スイフトスポーツ	H16/11 〜現在 5 ドア	フロントドア※8※38 リアドア※8※38
ワゴンR	H17/9~現在	フロントドア※8※31 リアドア※8※31
	H15/9~H17/9	フロントドア※8※31 リアドア※8※31
アルト / アルトワークス	H16/9~現在	フロントドア※8※31 ※55
	H17/1 〜現在 バン	リアドア※ 8 ※ 31 ※ 56
アルトラパン	H15/9~現在	フロントドア※8リアドア※31
	H14/1~H15/9	フロントドア※ 57
MR ワゴン	H18/11 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
	H16/2~H18/11	フロントドア※8※31
	H13/12~H16/2	フロントドア※8
エブリィワゴン	H17/8 ~現在	フロントドア※8※31 リアピラー※8※31
セルボ / セルボモード	H18/11 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
エスクード / グランドエス	H17/5 ~現在	フロントドア※8※31 リアピラー※8※31
クード	H14/11~H17/5	フロントドア リアドア
SX4	H18/7 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
パレット	H20/1 ~現在	フロントドア※8
ランディ	H19/11 ~現在	フロントドア※8リアドア※8

- ※ 1 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。
- ※ 2 4or6 スピーカー付車に可。
- ※3 純正スピーカー付車に可。
- ※4 車両配線を使用しスピーカーを交換する場合、ダッシュもしくはフロントドア どちらか1方とし、もう1方の配線を外す。(インピーダンスが違う為)
- ※5 純正ツィーター付車の場合、ツィーターを外すとスピーカーに信号が流れなくなる為、配線の引き直しが必要。そのまま使用の場合は可。
- ※6 トリム側に少しあたるが取付可。
- ※ 7 シアターシステム付車を除く。
- ※8 他社製取付キット使用で可。(販売店にてご相談下さい。)
 - 9 JBL プレミアムサウンド付車を除く。
- ※10 フロントドアスピーカー付車の場合、ダッシュ、フロントドア共にフロント側の信号配線が接続されている為、ダッシュを外すとドアスピーカーに信号が流れなくなる
- ※11 パノラミックスーパーライブサウンド付車(11スピーカー)を除く。
- ※ 12 純正 SP のリベット止めを外すには工具が必要になります、販売店にてご相談下さい。
- ※ 13 純正スピーカーなし車の場合配線の引き直しが必要。
- ※ 14 マークレビンソンプレミアムサウンド付車を除く。
- ※ 15 鉄板の取付穴 3 点の内下側 2 点の穴位置がずれる為穴あけ加工が必要。
- ※ 16 取付ネジ穴位置が端寄りになるため付属のワッシャーを使用し取付ける。
- ※17 純正スピーカーが16cm4点止めのみ可。(3点止めの場合は不可。)
- ※18 サウンドクルージングシステム付車を除く。(交換の場合はメインユニットの同時交換が必要、またスピーカー配線の引き直しも必要)
- ※ 19 日東工業製 NKK-N39S 使用で可。
- ※20 純正2または4スピーカー付車に可。
- ※ 21 純正次°-カ-なし車の場合別途取付ネジを用意する必要があります。
- ※ 22 BOSE サウンドシステム付車を除く。
- ※23 ホログラフィックサウンドシステム付車はメインユニットの同時交換と配線の引き直しが必要。 (アンブ付でインピーダンスが2Ωの為)
- ※ 24 日東工業製 NKN-19S 使用で可。
- ※ 25 マルチ AV システム付車を除く。
- ※ 26 H8/6~H10/9車(H10/9以降は未調査)
- ※27 標準の4スピーカー付車に可。ただしメインユニットの同時交換が必要。(インピーダンスが32Ωの為。)またカーウイングス付車は不可。
- ※ 28 ブラケットとの間に隙間があくが取付は可。
- ※ 29 コンバーチブルは除く
- ※30 日東工業製 NKN-36S 使用で可。
- ※31 ディーラーオプションのスピーカー付で純正ブラケットを使用している場合は ブラケットに取付可。
- ※32 アクシスの専用ナビゲーションシステムおよび、専用サウンドシステム付車を除く。
- ※33 1.8 ℓ /2 ℓ 車はそのまま交換出来ます。
- ※34 純正スピーカーを取付けていたナットを使用する。
- ※35 サードシート側面の純正スピーカーの位置に取付ける。
- ※36 2 ドアはフロントドアのみ。
- ※37 ホンダ車用スペーサー SS-167H 使用で取付可。
- ※38 取付アタッチメント使用している場合に可。/取付アタッチメントに取付ける。
- ※ 39 日東工業製 NKK-H70S 使用で取付可。
- ※ 40 メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム付車は除く。
- ※41 純正ブラケットのつめ(3ヶ所)を切取り、純正取付ネジを使用し取付ける。
- ※ 42 取付は純正のネジを使用する。/スピーカーなしの場合は別途ネジ (M5)を 用意する。取付ネジ穴が端寄りの為付属のワッシャーを使用し取付ける。
- ※ 43 取付部のスペースが若干不足の為、スピーカーと取付面に隙間があくが、ネジ締め込めば隙間はほとんどなくなるので可。
- ※ 44 タイプ X (BOSE スピーカー付車)を除く。
- ※ 45 センソリーサウンドシステム付車を除く。
- ※46 純正スピーカー付車に可。車両側コネクターが表側にある為、配線を別の穴から引き直す必要があります。
- ※ 47 5 ドアのみ。
- ※ 48 日東工業製 NKM-29S 使用で可。
- ※ 49 ディーラーオプションの樹脂ブラケット使用のスピーカーの場合に可。
- ※ 50 日東工業製 NKK-M30S 使用で可。
- ※ 51 マッキントッシュ・サウンドシステム付車は除く。
- ※ 52 日東工業製 NKK-F16S 使用で可。
- ※53 マッキントッシュサウンドシステム付車はアンプ別体でインピーダンスが8 Ωの為メインユニットの同時交換が必要。
- ※54 樹脂ブラケット一体型スピーカー(純正6スピーカー)付車の場合に可。(純正4スピーカー付車は未調査。)
- ※55 セダンのEグレードでスピーカーなし車とバンの場合は、車両側にスピーカー 用配線が無い為、ディーラーオブションのフロントスピーカーハーネスを購入 し、ハーネスの引回し作業が必要。
- ※56 前方および下方がトリム側に少しあたる(取付けは可)
- ※57 純正スピーカーが12cmで、純正ブラケットの表面にスポンジクッションが貼付けられている場合は、スポンジクッションを剥して取付ける。
- ※ 58 ドアトリムのグリル側に、スピーカーフレームがあたるが取付可。
- ※ 59 純正ブラケットに取付。
- ※60 純正スピーカーがブラケット一体型の場合、純正ディーラーオブションの取付キットが必要。(部品番号 999-00010-E5-012)
- ※61 マグネット背面が鉄板穴内のワイヤーにあたるがクッション材などで保護すれば取付可。
- ※ 62 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。

L&V LV-003 (16cm) 車種別適応表

MAZDA			
車名	年式	取付位置	
デミオ	H14/8~H19/7	フロントドア※ 16 リアドア※ 16	
	H12/9~H14/8	フロントドア※3※16リアドア※3※16	
	H11/12~H12/9	フロントドア※3※16リアドア※3※16	
RX-7	H3/12~H14/8	フロントドア※ 44	
プレマシー	H13/7~H17/2	リアドア※ 16	
	H11/4~H13/7	リアドア※ 16	
ベリーサ	H16/6 ~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16	
ロードスター	H7/8~H10/1	フロントドア※3※16※45	
AZ ワゴン	H17/9~現在	フロントドア※8リアドア※8	
	異型パネル一体型ラジオ付 車		
ボンゴフレンディ	H7/6~H18/4	フロントドア※ 16	

DAULATOLI		
DAIHATSU		
車名	年式	取付位置
ブーン	H16/6 ~現在	リアドア※ 8(純正 SP なし車)※ 16
ストーリア	H13/12~H16/6	フロントドア※ 16
	H10/2~H13/12	フロントドア※ 16
コペン	H14/6 ~現在	フロントドア※ 16
ミラアヴィ	H14/12~現在	フロントドア※ 16 ※ 58 リアドア※ 16
ミラジーノ	H16/11 ~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
ミラ	H18/12~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
	H14/12~H17/8	フロントドア※ 16 ※ 58 リアドア※ 16
	H10/10~H14/12	フロントドア※ 16 ※ 58
エッセ	H17/12~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 3 ※ 16
オプティ	H10/11~H14/8	フロントドア※ 16
パイザー	H8/8~H14/7	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
YRV	H12/8~H17/7	フロントドア※8リアドア※8
ビーゴ	H18/1 ~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
テリオス	H9/4~H18/1	フロントドア※ 16 リアドア※ 16 ※ 58
MAX	H13/11~H15/8	リアドア※ 16
ムーブカスタム	H18/10~現在	フロントドア リアドア
	H14/10~H18/10	フロントドア※ 16 ※ 57
		リアドア※ 16 ※ 58
ムーブラテ	H16/8~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
タント	H15/11 ~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
テリオスキッド	H10/10 ~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 3 ※ 16
ネイキッド	H11/11~H15/11	フロントドア※ 16
アトレーワゴン	H17/5~現在	フロントドア※ 16 ※ 59 ※ 60
アトレー	H11/1~H14/1	フロントドア※ 16 ※ 61
ソニカ	H18/6 ~現在	フロントドア※ 16 リアドア※ 16
COO	H18/5 ~現在	フロントドア※ 62

MITSUBISHI		
車名	年式	取付位置
ek ワゴン	H18/9 〜現在 スポーツ含む	フロントドア※8リアドア※8
	H16/5~H18/9	リアドア※3※16
	H13/10~H16/5	リアドア※3※16
ek スポーツ	H14/9~現在	リアドア※3※16
ek アクティブ	H16/5 ~現在	リアドア※3※16
ek クラッシィ	H15/5~H17/2	リアドア※3※16
アイ	H18/1 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
ミニカ	H12/11 ~現在	フロントドア※ 46 リアドア※ 46 ※ 47
	H10/10~H12/11	フロントドア※ 46 リアドア※ 46 ※ 47
ギャランフォルティス	H19/8 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
パジェロ	H11/9 ~ H18/10 שלם	フロントドア※ 46 ※ 48 リアドア※ 46 ※ 48
パジェロミニ	H10/10~H12/10	フロントドア※ 46 ※ 48 後席側面※ 47 ※ 48
パジェロイオ	H10/6~H14/9	フロントドア※ 46 ※ 48 リアサイド※ 46 ※ 48
デリカ D:5	H19/11 ~現在	フロントドア※8
デリカスペースギア	H6/5 ~現在	フロントドア※3※48
アウトランダー	H17/10 ~現在	フロントドア※8リアドア※8
エアトレック	H13/6~H17/9	フロントドア※ 49 リアドア※ 49
コルト	H14/11 ~現在	フロントドア※ 46 リアドア※ 46
コルトプラス	H16/10 ~現在	フロントドア※ 46 リアドア※ 46
ランサー	H15/2~現在	フロントドア※ 3 ※ 48 リアドア※ 3 ※ 48
	H12/5 ~ H15/2 ਇੰ ਮਾ	フロントドア※ 3 ※ 48 リアドア※ 3 ※ 48
	H7/10~H12/5	フロントドア※ 50 リアドア※ 3 ※ 48
ランサーワゴン	H12/11 ~現在 セディアワゴン含む	リアピラー※ 46

- ※ 1 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。
- ※ 2 4or6 スピーカー付車に可。
- ※3 純正スピーカー付車に可。
- ※4 車両配線を使用しスピーカーを交換する場合、ダッシュもしくはフロントドア どちらか1方とし、もう1方の配線を外す。(インピーダンスが違う為)
- ※5 純正ツィーター付車の場合、ツィーターを外すとスピーカーに信号が流れなくなる為、配線の引き直しが必要。そのまま使用の場合は可。
- ※6 トリム側に少しあたるが取付可。
- ※ 7 シアターシステム付車を除く。
- ※8 他社製取付キット使用で可。(販売店にてご相談下さい。)
 - 9 JBL プレミアムサウンド付車を除く。
- ※10 フロントドアスピーカー付車の場合、ダッシュ、フロントドア共にフロント側の信号配線が接続されている為、ダッシュを外すとドアスピーカーに信号が流れなくなる
- ※11 パノラミックスーパーライブサウンド付車(11スピーカー)を除く。
- ※ 12 純正 SP のリベット止めを外すには工具が必要になります、販売店にてご相談下さい。
- ※ 13 純正スピーカーなし車の場合配線の引き直しが必要。
- ※ 14 マークレビンソンプレミアムサウンド付車を除く。
- ※ 15 鉄板の取付穴 3点の内下側 2点の穴位置がずれる為穴あけ加工が必要。
- ※ 16 取付ネジ穴位置が端寄りになるため付属のワッシャーを使用し取付ける。
- ※17 純正スピーカーが16cm4点止めのみ可。(3点止めの場合は不可。)
- ※18 サウンドクルージングシステム付車を除く。(交換の場合はメインユニットの同時交換が必要、またスピーカー配線の引き直しも必要)
- ※ 19 日東工業製 NKK-N39S 使用で可。
- ※ 20 純正 2 または 4 スピーカー付車に可。
- ※ 21 純正スピーカーなし車の場合別途取付ネジを用意する必要があります。
- ※ 22 BOSE サウンドシステム付車を除く。
- ** 23 ホログラフィックサウンドシステム付車はメインユニットの同時交換と配線の引き直しが必要。 (アンブ付でインピーダンスが 2 Ω の為)
- ※ 24 日東工業製 NKN-19S 使用で可。
- ※ 25 マルチ AV システム付車を除く。
- ※ 26 H8/6~H10/9車 (H10/9以降は未調査)
- ※ 27 標準の 4 スピーカー付車に可。ただしメインユニットの同時交換が必要。(インピーダンスが 32 Ωの為。) またカーウイングス付車は不可。
- ※ 28 ブラケットとの間に隙間があくが取付は可。
- ※29 コンバーチブルは除く
- ※30 日東工業製 NKN-36S 使用で可。
- ※31 ディーラーオプションのスピーカー付で純正ブラケットを使用している場合は ブラケットに取付可。
- ※32 アクシスの専用ナビゲーションシステムおよび、専用サウンドシステム付車を除く。
- ※ 33 1.8 ℓ /2 ℓ 車はそのまま交換出来ます。
- ※34 純正スピーカーを取付けていたナットを使用する。
- ※35 サードシート側面の純正スピーカーの位置に取付ける。
- ※36 2 ドアはフロントドアのみ。
- ※ 37 ホンダ車用スペーサー SS-167H 使用で取付可。
- ※38 取付アタッチメント使用している場合に可。/取付アタッチメントに取付ける。
- ※ 39 日東工業製 NKK-H70S 使用で取付可。
- ※ 40 メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム付車は除く。
- ※41 純正ブラケットのつめ(3ヶ所)を切取り、純正取付ネジを使用し取付ける。
- ※ 42 取付は純正のネジを使用する。/スピーカーなしの場合は別途ネジ (M5)を 用意する。取付ネジ穴が端寄りの為付属のワッシャーを使用し取付ける。
- ※ 43 取付部のスペースが若干不足の為、スピーカーと取付面に隙間があくが、ネジ締め込めば隙間はほとんどなくなるので可。
- ※ 44 タイプ X (BOSE スピーカー付車)を除く。
- ※ 45 センソリーサウンドシステム付車を除く。
- ※46 純正スピーカー付車に可。車両側コネクターが表側にある為、配線を別の穴から引き直す必要があります。
- ※ 47 5 ドアのみ。
- ※ 48 日東工業製 NKM-29S 使用で可。
- ※ 49 ディーラーオプションの樹脂ブラケット使用のスピーカーの場合に可。
- ※ 50 日東工業製 NKK-M30S 使用で可。
- ※ 51 マッキントッシュ・サウンドシステム付車は除く。
- ※ 52 日東工業製 NKK-F16S 使用で可。
- ※53 マッキントッシュサウンドシステム付車はアンプ別体でインピーダンスが8 Ωの為メインユニットの同時交換が必要。
- ※54 樹脂ブラケット一体型スピーカー(純正6スピーカー)付車の場合に可。(純正4スピーカー付車は未調査。)
- ※55 セダンのEグレードでスピーカーなし車とバンの場合は、車両側にスピーカー 用配線が無い為、ディーラーオブションのフロントスピーカーハーネスを購入 し、ハーネスの引回し作業が必要。
- ※56 前方および下方がトリム側に少しあたる(取付けは可)
- ※57 純正スピーカーが12cmで、純正ブラケットの表面にスポンジクッションが貼付けられている場合は、スポンジクッションを剥して取付ける。
- ※ 58 ドアトリムのグリル側に、スピーカーフレームがあたるが取付可。
- ※59 純正ブラケットに取付。
- ※ 60 純正スピーカーがブラケット一体型の場合、純正ディーラーオブションの取付キットが必要。(部品番号 999-00010-E5-012)
- ※61 マグネット背面が鉄板穴内のワイヤーにあたるがクッション材などで保護すれば取付可。
- ※ 62 日東工業製 NKK-Y15S 使用で取付可。