

LocFIT スチール台車専用アタッチメントセット

LF-3037ATSET 取扱説明書

この度は弊社製品をお求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよく お読みいただき、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

1. はじめに

- 本製品に付属する内容品をご確認ください。
 1. LocFIT本体×1個
 2. スチール台車専用アタッチメント×1個
- 本製品はスチール台車の荷物の固縛を補助する製品です。
それ以外の用途としては使用しないでください。
- LocFITの使用方法については別途付属の取扱説明書をお読みください。

2. 安全上のご注意 必ずお守りください

- この取扱説明書に示されている⚠警告、⚠注意マークは、取り扱いに関する安全上の注意事項ですので必ず厳守してください。



警告

指示を守らないと死亡または重傷を負う可能性がある危険性を示します。



注意

指示を守らないと軽傷、中程度の損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある危険性を示します。

⚠ 警告

- 専用アタッチメントはスチール台車以外には取り付けしないでください。
けが・破損・事故の原因になります。
- 専用アタッチメントの台車適応厚さは6～45mmです。それ以外の台車には使用しないでください。
けが・破損・事故の原因になります。
- 専用アタッチメントの取付穴にはLocFITのフック以外は引っ掛けしないでください。
けが・事故の原因になります。
- 専用アタッチメントは必ず台車の中央に設置してください。
けが・破損・事故の原因になります。
- 台車のハンドルをたたむ際は必ず専用アタッチメントを取り外してください。
けが・事故の原因になります。

⚠ 注意

- 専用アタッチメントは台車の奥までしっかりと差し込んで設置してください。
けが・破損・事故の原因になります。
- 台車に設置する際に専用アタッチメントのハンドルを強く締め付け過ぎないでください。
けが・破損の原因になります。
- 台車から荷物を下ろした際は必ず専用アタッチメントを取り外してください。
けが・事故の原因になります。
- 設置する際は必ず両手に手袋を着用して行ってください。
けが・事故の原因になります。

3. 使用方法

【専用アタッチメントの取付方法】

- ①専用アタッチメント下部のハンドルを反時計回りに回して台車にしっかりと固定します。
- ②ガイドプレートを立ち上げた状態で専用アタッチメント側面部のハンドルを時計回りに回してしっかりと固定します。



【LocFITのベルト先端フック取付方法】

- ③ガイドプレートの取付穴にLocFITベルト先端のフックを引っ掛けます。
※外れる危険性がありますので、フックは取付穴以外には引っ掛けしないでください。



【使用例】

※台車に載せる荷物は台車からはみ出ないようにしてください。

4. お手入れ方法

本製品が汚れたり濡れたりした場合は、以下の方法でお手入れしてください。

- ①タオルを真水で濡らし、固くしぼってやさしく拭き取る。
- ②最後に残った水分を乾いた布でやさしく拭き取る。

中発販売株式会社

www.chuhan.co.jp

●本社 リール営業部

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地

TEL : 052-614-3664 FAX : 052-614-3366